Phone: 0512-68256888 Email:h-sun@h-sun.com Url:www.china-chip.com

# 遥控电风扇控制器

### 特性说明:

- 四种型号: HS8202BN8、HS8202BN8K
- HS8202BN8L、HS8202BN8KL
- 二种风类:正常风、自然风
- 三种风速:强、中、弱
- 定时模式: 1、2、4、8小时不累进计时
- 独立'开/关'键操作:'K'版本
- 一组独立式彩灯控制功能: 'L'版本
- 二组非独立式摆头控制功能
- 具备记忆功能,免却每次开机重新设定运作模式
- 蜂鸣器响声: 开机'Bi-Bi'关机'Bi-'其它操作'Bi'
- 中风起动功能
- 455KHz 振荡器作振荡电路输入
- 配 HS5104 编码器可实现全功能遥控
- 2位元用户码设定

ム	34	틊	宫	限	佶	

• 电源电压 : -0.3~6V

• 输入/输出电压 : Vss−0.3~VDD+0.3V

功率损耗
 : 500mW

工作温度 : -10~70℃
 贮存温度 : -40~125℃

#### •

#### 直流特性.

且沉衍注:						
参数	符号	条件	最小	标准	最大	单位
工作电压	$V_{\scriptscriptstyle DD}$		3	5	6	V
静态电流	${ m I}_{ m SB}$	V <sub>DD</sub> -V <sub>SS</sub> =5V OSC 停止 输出无负载			500	μА
输入高电平	$V_{\mathrm{IH}}$		3. 5			V
输入低电平	$V_{\mathrm{IL}}$				1.5	V
		V <sub>OL</sub> =0.7V OFF, MODE, SPEED, TIMER		10		mA
输出电流	L流 Iol	可控硅, Vol=0.7V		10		mA
		COM1—COM3		40		mA
		蜂鸣片, V <sub>0H</sub> =4.3V		5		mA

1	DI _	Vss	20
2	OFF	OSC1	19
3			18
4	TIMER	OSC2	17
	SPEED	BUZ	16
6	RHY	VDD	15
	COM1	LOW	
	<b>#S82</b> 02	2B <b>NASHA</b> D	14
8	<b>#382</b> 02	BN <b>8</b> tr	13
9	CL2214	OTTO1	12

				1
1	LIGHT	Ļ	LTO	22
2				21
3	DI		VSS	20
-	OFF		OSC1	
4	TIME	3	OSC2	19
5	SPEEI	)	BUZ	18
6	RHY		VDD	17
7,,,,,		NIOIZI		16
	3 <b>202B</b>			15
HS	8 <b>202</b> E	N8L	MED	
9	COM3		STR	14
10	SW1		SHO1	13
11	SW2			12
	5WZ		SHO2	

Phone: 0512-68256888 Email:h-sun@h-sun.com Url:www.china-chip.com

### 功能一般说明:

HS8202 风扇控制器,是以电子式的触控开关和定时器,取代传统机械式开关和定时器,除了保留原有传统风扇之常风及定时功能外,又增加了自然风设计,提供二组摆头功能,一组彩灯控制功能('L'版),强化了风扇的功能,配上特定编码器,实现多通道遥远控制,提升其附加价值。

, 关, 键

: 切断马达电源,风扇停止运转,控制电路复原静态状态, 并记忆关机前之运作模式,待下次开机时,即以记忆状态 运行(定时不会被记忆)。

'开/风速 '键

: 当风扇静止时,此为起动键。风扇中风启动以增大扭力, 三秒钟后回复设定之弱风状态(初次上电),或被记忆之 风速状态运行。当风扇转动中,此为风速设定键,弱、中、 强、弱、中...循环式选择。

'开/关'键('K'版本): 当风扇静止时,按此键启动风扇,风扇中风启动以增大 扭力,三秒钟后回复设定之弱风状态(初次上电),或被 记忆之风速状态运行;当风扇在转动时,按此键切断马达 电源,风扇停止运转,控制电路复原静态状态,并记忆关 机前之运作模式,待下次再按此键启动风扇时,却以记忆 状态运行(定时不会被记忆)。

'风速'键('K'版本):风速设定键,弱、中、强、弱、中···循环式选择。

'自然风 ' 键 : 按此键,风扇进入自然风模式,再按则加复正常风模式。

正常风:风扇按设定之强、中、弱风恒速运转。

自然风:风扇马达按预编电脑程式作不规则运转,配合风速键之设定,可分强自然风、中自然风、弱自然风,模仿大自然之风吹效果,令风量更柔和舒适。

'定时'键 : 设定风扇之预置时间: 1、2、4、8小时

当风扇在定时状态中运转时,LED之显示会随时间之过去而显示预置剩余时间,以清楚显示风扇尚会运行多长时间才会停止。

'摆头1'键 : 当风扇运转时,按此键可控制电子摆头1运转,当风扇停

止时,此键不动作。

'摆头 2 '键 : 当风扇运转时,按此键可控制电子摆头 2 运转,当风扇停

止时,此键不动作。

'彩灯'键 :按此键可控制彩灯之开关,此键之动作与风扇运转否无关,

(只适用于'L'版本)。

配上编码器 HS5104,可设计出全功能遥控以上各按键之发射器。每次按键,皆有蜂鸣器响声以表示按键讯号成功接收。

### 控制面板:

・ 强・ 中・ 自然・ 2

弱 ● 正常 ● 1

8

摆头2 关 开/风速 风类 HS8202BN8L 定时 摆头1 彩灯 开/关 风速 风类 摆头1 摆头 2 彩灯 HS8202BN8KL 定时

### 控制面板:

8
4
中 自然 2
弱 正常 1

 关 开/风速 风类 定时 摆头1 摆头2

HS8202BN8 HS8202BN8K 
 关
 开/风速

 开/关
 风速

风类 风类 定时 定时

摆头1 摆头2


## 脚位说明:

脚	脚 位			
HS8202BN8	HS8202BN8L	名 称	1/0	说明
HS8202BN8K	HS8202BN8KL			
	1	LIGHT	Ι	彩灯键输入
1	2	DI	Ι	遥控讯号输入
2	3	0FF	I/0	关机键输入及 LED 扫描输出端
3	4	TIMER	I/0	定时键输入及 LED 扫描输出端
4	5	SPEED	I/0	风速键输入及 LED 扫描输出端
5	6	RHY	I/0	自然风键输入及 LED 扫描输出端
6	7	COM1	0	用户码 C1 选择及 LED 扫描公共端
7	8	COM2	0	用户码 C2 选择及 LED 扫描公共端
8	9	COM3	0	LED 扫描公共端
9	10	SW1	Ι	摆头1键输入及用户码选择二极管连接端
10	11	SW2	Ι	摆头2键输入

11	12	SHO2	0	摆头驱动,重直摆头
12	13	SH01	0	摆头驱动,水平摆头
13	14	STRONG	0	强风驱动
14	15	MEDIUM	0	中风驱动
15	16	LOW	0	弱风驱动
16	17	VDD		正电源
17	18	BUZ	0	蜂鸣器驱动
18	19	0SC2	0	
19	20	OSC1	Ι	455KHz 晶振连接端
20	21	VSS	_	负电源
	22	LTO	0	彩灯驱动

# 应用电路

### 电源部份




## <u>元件清单</u>

符号	器件	参 数
FUSE	保险丝	1A, 250V
R1	碳膜电阻	$2 \times 180 \Omega/2 W$
R2	碳膜电阻	200K/0.5W
R3	碳膜电阻	$2\times47\Omega/0.25W$

第4页共7页

R4	碳膜电阻	1K/0.5W
C1	聚丙烯电容	1. 2μF, 400VAC
C2	电解电容	470μF, 16V
C3	电解电容	470μF, 10V
C4	瓷片电容	0. 1μF
D1, D2	二极管	IN4007
D3	稳压管	5. 1V, 1W

### HS5104 发射器线路图




## <u>元件清单</u>

符号	器件	参 数
C1	电解电容	10μF, 10V
C2, C3	瓷片电容	100pF
XL	陶瓷振荡器	455KHz
LED1	发光二极管	Ф3
LED2	红外线发射器	LTE-5208A

R	碳膜电阻	4. $7\Omega$ , 0. $25$ W
Q1, Q2	三极管	9014 or 8050
IC	发射 IC	HS5104

## 控制部分:



D4, D5 : 用户码 C1, C2, 对应 HS5104 C1, C2

0:接 IN4148

1:空接

### 元件清单

符号	器件	参数
R4-R9, R16	碳膜电阻	10KΩ, 0. 25W
R10-R15	碳膜电阻	470Ω, 0. 25W
R17-R19	碳膜电阻	100Ω, 0. 25W
R20, R21	碳膜电阻	560 <b>Ω</b> , 0. 25W
C5, C6	瓷片电容	100pF
C7	电解电容	220 µ , 10V
C8	瓷片电容	0. 1uF
XL	晶振	455KHz
BUZ	蜂鸣片	Ф27
LED	发光二极管	Ф3×11
D4, D5	二极管	IN4148
KEY	轻触开关	$\Box 6$ mm $ imes 7$
IRM	IR 接收头	5302
IC	控制器	HS8202 系列
T1-T6	可控硅	MAC97A6